

CSCH-123 Sportvutlar

- Horisontaal- või vertikaalasendis turvaliselt rihma või seljakoti külge kinnitav
- Kiire vabastusmehhanism maksimaalse paindlikkuse tagamiseks
- Varustatud spiraaljuhtme ja karabiiniga



Sportvutlar Tough kaameratele

Surfaritel, ratturitel ja muude kiirete spordialade fännidel ei ole enamasti võimalik sportides pildistamisel kahte kätt kasutada. Eraldi müüdava Olympus Sport-vutlari abil saab TOUGH kaamera turvaliselt sportrakmete või seljakoti rihma külge kinnitada ja tugevalt vastu keha tõmmata. Nii peab pildistamiseks vaid vaba käega Face nupule vajutama. Kui on rohkem aega, saab kaamera vutlarist kiiresti välja tõmmata ja tänu spiraalsele turvakaablile ei pea kaamera kaotamise pärast muretsema - isegi siis kui ootamatu manöövri tõttu sellest lahti tuleb lasta. Seda vutlarit saab kasutada isegi viimas või merevees ning karmides välitingimustes on see lausa vajalik.

Tehnilised andmed